


# FS-60CB

## 写真/眼視システムチャート



- 6. カメラ回転装置 (SKY90用) [KA21200]
- 10. 眼視アダプター [KP20005]
- 11. 接眼延長筒 (短) [KP00105]
- 14. アイピースアダプター接続環 (長) [KP00104]
- 16. 補助リング [KP20001]
- 18. レデューサー C0.72× [KA20580B]
- 32. カメラマウント [KA00220] ~ [KA00226]
- 33. ワイドマウント (FS-60C用) [KA20230] ~ [KA20236]
- 34. 35mm一眼レフカメラ  
・デジタル一眼レフカメラ
- 36. TCA-4 (拡大撮影用) [KA00210]
- 46. 31.7アイピースアダプター [KP00101]
- 47. 31.7アイピース [KA00520] ~ [KA00528]
- 49. 天頂プリズム31.7 [KA00541]
- 60. エクステンダー C2× [KA00594]
- 67. エクステンダー Q1.6× [KA00595]
- 80. フラットナー (FS-60C) [KA20582]
- 81. ドロチューブ延長筒 (FS-60CB) [KP20006B]
- 82. 近接撮影用リング [KA20583]

- \* No. 10, 14, 16, 46, 81は、標準付属品です。
- \* No. 34 35mm一眼レフカメラ・デジタル一眼レフカメラは、機種によって取り付けられない場合があります。
- \* No. 46を24.5アイピースアダプターに交換すれば、スリーブ径24.5mmのアイピースが使用できます。
- \* No. 82近接撮影用リングは、地上撮影用で1ヶ取り付けることにより無限~約6mまで合焦します。